

Instruções de uso Care Dry G

Botões e funções

Fácil de usar e com opções altamente customizáveis.



1 Painel de exibição

O painel exibe as configurações de tempo e duração da operação.

2 Configuração de tempo

As configurações de tempo podem ser alteradas
*Podem ser alteradas durante a operação.

3 Botões seletores de Secagem

As configurações são selecionadas de acordo com o comprimento do cabelo.

4 Botões seletores de Aquecimento

As rotações de 540°, 360° e 120° oferecem uma variedade de funções, da ação uniforme em toda região do cabelo ao aquecimento eficiente de cabelos longos.

5 Controle do nível de temperatura

A temperatura pode ser facilmente ajustada entre 7 níveis pré-definidos.

*Pode ser alterada durante a operação.

6 Botão seletor de Resfriamento

Ative o modo de resfriamento para resfriar gentilmente os cabelos após cada tratamento.

7 Botão de Ventilação

A intensidade do ventilador pode ser ajustada em dois passos simples.
Luz indicadora acesa = ventilação forte
Luz indicadora piscando = ventilação fraca

8 Botão de Redefinir

Mantenha pressionado após o término da operação para retornar o aparelho à posição inicial.

9 Botão de Mudo

Press this button to mute operating sounds.
Indicator light off = with sound
Indicator light on = without sound

10 Botão de LIGA/DESLIGA

Inicia/cancela a operação em qualquer modo.



Fluxo da operação

O Care Dry G oferece uma confortável experiência de secagem em apenas três passos.



Care Dry G

Instruções de uso





Cabelos cacheados

Finalização com difusor

Recomendado para cabelos cacheados com dificuldade de formar cachos bonitos e naturais.

Cabelo estilizado a pedido da modelo

Estilo natural com volume na frente e nos lados

DEPOIS

O brilho do cabelo foi restaurado com um belíssimo gradiente de cores, e os cachos estão mais soltos e naturais. O difusor criou o volume desejado na frente e nos lados e a cliente está maravilhada com o resultado, comentando: "É muito bom de passar a mão!"



Perfil

Cachos bonitos e saudáveis com volume no topo e laterais realçam um visual deslumbrante.



Atrás

As extremidades do cabelo, que estavam danificadas, agora estão hidratadas, brilhosas e com aspecto saudável.

Tratamento utilizado para a modelo

Aplicação de condicionador

Aplique o condicionador para reduzir o embaraçamento

Aplicação de Shampoo

Em seguida, aplique o shampoo e massageie gentilmente para limpar o cabelo e o couro.

Aplicação do agente de tratamento

Após aplicar o produto, condicione e desembarace o cabelo completamente.



Seque com uma toalha

Seque o cabelo com uma toalha para remover o excesso de água tomando cuidado para não embaracá-lo.

Dica!

Secar o cabelo com uma toalha primeiro facilita o processo de secagem do Care Dry G.



Care Dry G 10 min.

Selecione o modo Secagem + Longos e pressione LIGA. A primeira secagem é de 10 minutos.

Dica!

Utilize grampos para prender os cachos e criar a forma finalizada com mais volume no topo da cabeça. O uso de grampos garante que o volume seja mantido durante o uso do Care Dry G.



Seque gentilmente a frente e a nuca com um secador

Quando a modelo tiver muito cabelo, seque a frente e as raízes do cabelo primeiro com um secador, e use o difusor nas regiões mais difíceis de aquecer. Isso irá acelerar o processo de secagem do Care Dry G.

Tips!

Drying the inner layers of hair first makes subsequent processes easier.

Leave-in treatment application

Apply a leave-in treatment thoroughly to wet hair.



Verifique

Deixe por mais 5 minutos caso o cabelo precise secar um pouco mais. Isso irá depender do tipo e volume do cabelo do cliente.

Care Dry G 5 min.

O cabelo está seco, bonito e com ótima textura.

Finalize com o difusor

Secar as raízes com o Care Dry G cria cachos firmes e texturizados.

Estilize

Use um produto finalizador para estilizar o penteado.

O Care Dry G é indicado para:

- ☒ Cabelos embaraçados
- ☒ Cabelos danificados
- ☒ Cabelos acostumados com difusor

Vantagens de usar o Care Dry G

- O aquecimento uniforme e fluxo direto de ar reduzem o embaraçamento sem criar "turbulência" para um efeito deslumbrante do cabelo seco.
- A umidade é retida dentro do cabelo, resultando em uma finalização macia com cachos lindos e bem definidos.
- O Care Dry G possui um difusor silencioso. Diferente dos difusores comuns que projetam ar quente desde as pontas, o Care Dry G previne o ressecamento de cabelos danificados e extremidades, proporcionando uma secagem mais uniforme.
- As cutículas do cabelo fecham com o processo de secagem, garantindo um cabelo mais brilhante e saudável.

ANTES

A cliente tem cachos naturais e pinta o cabelo a cada quatro meses. Seu cabelo estava muito embaraçado e danificado. Mesmo depois de aplicar os produtos, seu cabelo estava difícil de pentear. Ela normalmente usa um difusor para secar os cabelos, mas, dessa vez, o profissional utilizou o Care Dry G.





Cabelos ondulados

Finalização com secador

Recomendado para cabelos embaraçados, ressecados e descoloridos.

Cabelo estilizado a pedido da modelo.

Ela quer um estilo natural que evidencie a ondulação natural do seu cabelo. Idealmente, com um processo que não danifique os cabelos.

DEPOIS

O cabelo ficou com um aspecto brilhante, com cachos lindos e igualmente distribuídos. A hidratação fez com que a modelo sentisse seu cabelo macio e agradável ao toque.



Perfil

A cor do cabelo está mais vívida e vibrante, com belas ondas, balanço e movimento.



Atrás

O resultado foi um cabelo ondulado leve e brilhante.

Tratamento utilizado para a modelo

Aplicação de Shampoo

Comece aplicando o shampoo para limpar gentilmente o cabelo e o couro. Massageie suavemente.

Tratamento

Uma máscara de tratamento foi aplicada para restaurar a hidratação e condicionar o cabelo antes do enxágue. Hidrate e enxágue.

Dica!

Secar com uma toalha e pentear todo o cabelo ajuda o fluxo de ar a alcançar todos os fios, resultando em uma finalização mais homogênea.

Verifique

O cabelo está seco e agradável ao toque.

Care Dry G

10 min.

Selecione o modo Secagem + Médio 180° e pressione LIGA. Seque por 10 minutos

Tratamento leave-in e penteação

O tratamento leave-in foi aplicado ao cabelo molhado e, em seguida, bem penteado.

Finalizando com secador e escova rotativa

Por fim, realizamos a finalização usando o secador e escova rotativa em cada região do cabelo. Utilizar o Care Dry G para a secagem das raízes reduz o número de fios arrancados em relação ao uso do secador e escova, apenas.

Esse processo é muito importante!



O Care Dry G é indicado para:

- ✓ Clientes preocupados com dano nos cabelos
- ✓ Clientes preocupados com ressecamento após coloração
- ✓ Clientes com pouca retenção de cor

Vantagens de usar o Care Dry G

- O tratamento é completamente absorvido secando apenas a superfície do cabelo, restando sua umidade interna para que fique forte e hidratado.
- O fluxo de ar direto seca as raízes do cabelo enquanto mantém sua hidratação, facilitando o uso do secador em trabalhos seguintes.
- Cabelos molhados são frágeis, mas o Care Dry G seca gentilmente com menos fricção, reduzindo o dano causado com o uso de secadores convencionais, criando menos turbulência e facilitando a finalização sem embaraçamento.
- Após a aplicação da coloração, a cor do cabelo fica instável. O Care Dry G auxilia na retenção da coloração. (A modelo não teve nenhuma coloração aplicada).

ANTES

Cabelo liso, loiro e descolorido com ondas leves. A superfície parece bem ressecada, danificada e embaraçada.



Usando o Care Dry G de maneira eficaz

Determine com sua equipe em quais situações o Care Dry G deverá ser usado

Recomendamos pré-estabelecer para que tipo de cliente e em quais situações o Care Dry G deverá ser usado, devido ao possível número limitado de aparelhos.

Exemplos de cabelos: Cabelos fortes e cacheados, cabelos muito danificados e cabelos lisos.

Exemplos de situações: Para clientes que queiram relaxar enquanto os profissionais estão ocupados, que não tenham pressa.

Para clientes com bastante tempo, por exemplo.

Desse modo, a equipe pode usar o Care Dry G com máxima eficiência, nos melhores momentos e situações mais adequadas.

Q. Qual é o diferencial do Care Dry G?

Há muitas vantagens tanto para os clientes quanto para a equipe do salão.

C Vantagens para o cliente	○ Melhora a textura e sensação do cabelo ao toque. ○ Coloração do cabelo mais duradoura. ○ Proporciona uma experiência relaxante e confortável enquanto o Care Dry G esquenta. ○ Evita desperdício de tempo e executa os tratamentos com perfeição.
S Vantagens para o profissional	○ A secagem das raízes condiciona o cabelo e facilita o uso do secador. ○ O espaço do salão permite o funcionamento do aparelho com maior eficácia. ○ Faz com que os profissionais tenham mais tempo para dedicar ao cliente, contribuindo para um serviço mais personalizado.
A Vantagens para o assistente	○ Oportunidades de oferecer suporte técnico para a equipe sênior e desenvolver habilidades de tratamento. ○ Mais tempo para criar um ambiente de hospitalidade, oferecendo bebidas e material de leitura. ○ Menos tempo em contato com o ar quente do secador, o que ajuda a prevenir dano à pele das mãos.

O uso varia de acordo com o estilo

Antes de começar a secagem, verifique a qualidade, volume e dano dos cabelos, e consulte o painel de tratamentos.

➔ Confirme o penteado desejado pelo cliente.

Para finalização com difusor *Nesse caso, 1 e 2 podem ser executados simultaneamente

- 1 Use um secador para secar as áreas mais difíceis atrás e na frente da cabeça antes de iniciar a secagem das raízes.
- 2 Faça a secagem das raízes com o Care Dry G (caso queira aquecer o topo do cabelo, é possível usar uma combinação de 540° e 360° no modo Aquecimento!)

Para finalização com secador

- 1 Penteie o cabelo e seque com o Care Dry G
- 2 Faça a secagem das raízes com o Care Dry G
- 3 Seque os cabelos utilizando uma escova rotativa, etc.

Converse com seus clientes

Depois de aprender sobre as características e vantagens do Care Dry G, os clientes podem ter a experiência de um produto que faz a diferença, garantindo sua satisfação.

Q. Qual é o diferencial do Care Dry G?

Secagem com calor e ar, mas não com ar quente!

Finalização que retém a hidratação.


Care Dry G é um novo conceito em tecnologia de cuidado do cabelo que oferece a secagem ideal.

O primeiro
do mercado

Tecnologia de retenção da hidratação

Fluxos separados de calor e ar secam o excesso de umidade na superfície do cabelo e retém a hidratação dentro dos fios.

*A partir de outubro de 2018, de acordo com nossas pesquisas.



Exemplos de informação para o cliente de acordo com o tratamento

DRY mode		
 CORTE □ Preocupado com danos □ Preocupado com frizz e volume excessivo Talk • O cabelo permanece hidratado uma vez que os fios são secos apenas na superfície, retendo sua hidratação interna. • O cabelo fica frágil quando está molhado, por isso seque-o gentilmente com um secador de baixa fricção. • O tratamento é completamente absorvido e retém a hidratação do cabelo.	 COLORAÇÃO □ Pouca retenção de cor □ Preocupado com ressecamento após coloração Talk • Depois da coloração, o cabelo fica instável. O Care Dry G auxilia na retenção das cores. • As cutículas fecham durante a secagem, dando mais brilho para o cabelo.	 PERMANENTE □ Ondas (cachos) tendem a perder a forma Talk • A hidratação é retida no interior dos fios e mantém a forma dos cachos durante a secagem. • O fluxo de ar direto permite a secagem perfeita sem desmanchar o cabelo.
Modo Aquecimento	Modo Resfriamento	
• Auxilia na retenção das cores em cabelos difíceis de colorir. • O Care Dry G auxilia na penetração de produtos cosméticos e tratamentos.	• Promove a retenção das cores e tratamentos (após aquecimento). • Pode ser usado como ventilador em dias quentes.	

Dicas durante o tratamento

- Para dar volume na frente ou dos lados, use grampos de cabelo junto com o Care Dry G.
- Ao usar o difusor, os processador 1 e 2 podem ser realizados simultaneamente.
- A aplicação de tratamentos leave-in controlam o volume do cabelo, facilitando a passagem do ar e prevenindo o ressecamento da parte de trás do cabelo. (Recomendamos o uso de qualquer tratamento leave-in adequado para o tipo de cabelo do cliente. Caso seja um spray, certifique-se de massagear bem o cabelo.)
- Penteie durante a secagem das raízes. (Pentear o cabelo auxilia no controle do volume, facilitando a passagem do ar).
- Recomendamos diminuir a altura do aparelho Care Dry G em caso de cabelos longos para garantir uma secagem uniforme.

Após a coloração



Seque os cabelos após a coloração para maximizar a retenção da cor e evitar o desbotamento.

Tratamento



Aplicar calor após o tratamento melhora a penetração.

Processo Faça a secagem das raízes em modo Secagem 180° por 10 minutos + Secagem com escova



Processo Processamento no modo Aquecimento 360° por 10 minutos → Modo Secagem 120° por 10 minutos

Dica!
Uma touca de poliéster previne o ressecamento dos produtos utilizados no tratamento. O uso da touca também é recomendado para aplicação de coloração.

